

zūmo° série 600 Manuel d'utilisation



Instructions valables pour le zūmo 660

© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street,

Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis Tél.: +1 913 397 8200 ou

+1 800 800 1020 Fax : +1 913 397 8282 Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni Tél.: +44 (0) 870 850 1241 (hors du Royaume-Uni)

(0) 808 238 0000 (depuis le Royaume-Uni)

Fax: +44(0) 870 850 1251

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taïwan

Tél.: +886/2.2642.9199

Fax: +886/2.2642.9099

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement intendite

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin®, le logo Garmin, MapSource®, zūmo® et TourGuide® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Lock™, myGarmin™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et le logo Bluetooth* sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Windows* est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac* est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. Audible.com* est une marque déposée d'Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ est une marque commerciale de SD Card Association. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Introduction

Conventions du manuel

Lorsque vous recevez l'instruction de « toucher » un élément, touchez l'élément du doigt à l'écran.

Les petites flèches (>) utilisées dans le texte indiquent que vous devez toucher une série d'éléments. Par exemple, si vous voyez « Touchez **Où aller ?** > **Favoris** », cela signifie que vous devez toucher **Où aller ?**, puis **Favoris**.

Conseils d'utilisation et raccourcis du zūmo

- Pour revenir rapidement à la page Menu, touchez Précédent et maintenez votre pression.
- Touchez et pour afficher davantage d'options. Touchez la flèche et maintenez votre doigt sur celle-ci pour accélérer le défilement.
- Les pages s'affichent différemment selon le mode d'utilisation choisi et les paramètres sélectionnés.

Pour contacter Garmin

Contactez Garmin si vous avez des questions sur l'utilisation du zūmo. Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support, ou contactez Garmin USA par téléphone, au (913) 397-8200 ou au (800) 800-1020.

Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au 0808 2380000.

En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur Contact Support pour obtenir une assistance par pays. Vous pouvez également contacter Garmin (Europe) Ltd. en appelant le +44 (0) 870 850 1241.



Consultez le guide *Informations importantes* sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

myGarmin™

Visitez le site Web de Garmin à l'adresse http://my.garmin.com pour connaître les services les plus récents proposés pour les produits Garmin :

- Enregistrement de votre appareil Garmin.
- Inscription aux services en ligne pour recevoir des informations sur les alertes radars (reportez-vous à la page 34).
- Déverrouillage des cartes en option.

Table des matières

Introduction
Conventions du manuel Conseils d'utilisation et raccourcis du zūmo Pour contacter Garmin
myGarmin [™]
Mise en route
Votre zūmo
Mise en place de la batterie
Montage du zūmo dans une voiture Montage du zūmo sur une moto
Utilisation de la page Menu
Sélection d'un mode d'utilisation
Configuration du zūmo
Acquisition des satellites
Recherche d'une destination
Suivi d'un itinéraire
Réglage du volume
Où aller ?
Recherche d'une adresse
Recherche à proximité d'une autre position
Options de la page Aller !
Utilisation des itinéraires personnalisés
Recherche d'un lieu à l'aide de la carte
Définition de la position d'origine1 Recherche d'un lieu avec la fonction de
recherche par nom1
Recherche de destinations récentes1


Utilisation des Favoris Utilisation de la navigation photo	
Utilisation des suppléments	11
Saisie de coordonnées	
Utilisation des pages principales	
Page Carte	
Page des changements de direction	
Page du prochain changement de direction Page Assistant de voies de circulation	
Page Itinéraires	
Page Calculateur de voyage	
Compas	
Calcul de la consommation	15
Utilisation de la fonction d'appel ma	ins
ibres	16
IDI 69	
Couplage des appareils	16
Couplage des appareils	16
Couplage des appareils	16 17
Couplage des appareils	16 17 17
Couplage des appareils	161717 rafic 19
Couplage des appareils	161717 rafic 19
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone Utilisation des informations sur le trafic Réception d'informations sur le trafic Trafic dans votre région	16171717 rafic 19 19
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone Utilisation des informations sur le trafic Trafic dans votre région Code couleur du degré de gravité	16171717 rafic 19 191919
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone Utilisation des informations sur le trafic Réception d'informations sur le trafic Trafic dans votre région	161717 rafic 19 1919191919
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone	16 17 17 rafic 19 19 19 19 19
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone Utilisation des informations sur le tr Réception d'informations sur le trafic Trafic dans votre région Code couleur du degré de gravité Trafic sur votre itinéraire Affichage de la carte du trafic	1617171719191919
Couplage des appareils Réception d'un appel Appel en cours Menu Téléphone Utilisation des informations sur le trafic Trafic dans votre région Code couleur du degré de gravité Trafic sur votre itinéraire Affichage de la carte du trafic Utilisation des lecteurs audio.	16171719191919

Chargement de fichiers	23
Utilisation des outils	. 24
Paramètres	
Où suis-je ?	
Aide	24
Lecteur audio	
Visionneuse photos	24
Itinéraires personnalisés	
Mes données	
Gestion des journaux de trajet	
Horloge universelle	
Guide lexical	
Calculatrice	
Convertisseur d'unités	
Offres	2
Personnalisation du zūmo	. 2
Modification des paramètres système	28
Modification des paramètres de navigation	28
Réglage des paramètres d'affichage	
Mise à jour des paramètres de l'heure	
Définition des langues	29
Modification des paramètres de carte	30
Ajout de paramètres de sécurité	
Affichage d'informations sur l'abonnement au services d'info-trafic TMC FM	
Modification des paramètres de la technologi	

Bluetooth	.31
Modification des paramètres des alarmes de proximité	
Restauration de tous les paramètres	
Suppression des données utilisateur	
Annexes	33
Chargement du zūmo	. 33
Réinitialisation du zūmo	.33
Etalonnage de l'écran	.33
Verrouillage du zūmo	
nüMaps Guarantee™	.33
Cartes supplémentaires	
Mise à jour du logiciel	. 34
Suppléments et accessoires en option	. 34
Informations relatives à la batterie	.35
Remplacement de la batterie du zūmo	
Chargement du zūmo	
Remplacement du fusible	.36
A propos des signaux satellites du GPS	
Montage sur le tableau de bord	
Retrait du zūmo et des supports	
Entretien du zūmo	
Déclaration de conformité	
Contrat de licence du logiciel	
Caractéristiques techniques	
Dépannage	
ndex	. 44

Mise en route

Votre zūmo



Mise en place de la batterie

- Localisez la batterie lithium-ion livrée avec le produit.
- Faites glisser le bouton d'ouverture pour faire apparaître le compartiment de la batterie situé à l'arrière du zūmo.
- 3. Localisez les contacts métalliques, situés à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
- Insérez la batterie de sorte que ses contacts métalliques soient alignés sur ceux figurant dans son compartiment.
- 5. Remettez le couvercle de la batterie en place.




AVERTISSEMENT : la batterie doit toujours être installée lorsque le zūmo est allumé.

Montage du zūmo dans une voiture



ATTENTION: n'utilisez pas le support à ventouse sur une moto.

 Branchez le câble allume-cigare sur le connecteur d'alimentation situé du côté droit du socle.




 Retirez le plastique transparent du support à ventouse. Nettoyez, puis séchez votre parebrise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.



- 3. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.
- 4. Abaissez le levier vers le pare-brise.
- 5. Engagez le socle dans le bras à ventouse.
- Ajustez la partie inférieure du zūmo dans le socle.
- 7. Inclinez le zūmo vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit mis en place.



- Branchez l'autre extrémité du câble allumecigare sur une prise disponible dans votre voiture.
- Si vous utilisez un récepteur d'info-trafic en Europe, fixez l'antenne de ce dernier au pare-brise à l'aide des ventouses.



2

Montage du zūmo sur une moto



ATTENTION: le raccordement incorrect d'un câble d'alimentation comportant des fils conducteurs nus peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles. Garmin vous recommande fortement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté, disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques.

Etape 1 : raccordement du support à l'alimentation

Choisissez un emplacement adapté et sûr pour monter le zūmo sur votre moto en vous basant sur les sources d'alimentation disponibles et sur l'acheminement des câbles



Etape 2 : installation du support pour guidon


Les pièces nécessaires à l'installation de deux supports pour guidon sont fournies avec le zūmo. Du matériel supplémentaire peut être requis pour les montages personnalisés (www.ram-mount.com).

A) Pour installer l'arceau et le support pour guidon :

- Positionnez l'arceau autour du support pour guidon et introduisez ses extrémités dans le support pour guidon.
- 2. Serrez les écrous pour fixer le support. Ne serrez pas outre mesure.



REMARQUE: il est recommandé de serrer les écrous selon un couple de 50 po/lb. Le couple de serrage ne doit pas dépasser 80 po/lb.




B) Pour fixer le support pour guidon au levier de frein et d'embrayage :



REMARQUE: des boulons standard de 1/4 po et des boulons M6 sont fournis avec le produit. Utilisez des boulons de même taille que les boulons d'origine du levier de frein et d'embrayage.


- Retirez les deux boulons d'origine du levier de frein et d'embrayage.
- Faites passer les nouveaux boulons à travers le support pour guidon, les entretoises et le levier de frein et d'embrayage.
- 3. Serrez les boulons pour fixer le support.



Manuel d'utilisation du zūmo série 600


Etape 3 : fixation de la base au support du zūmo

- Faites passer les vis à tête cylindrique M4 à travers les rondelles, le socle, les entretoises et la base.
- 2. Serrez les écrous pour fixer la base.



Etape 4 : fixation de la base au support pour guidon

- Alignez la rotule du support pour guidon et la rotule de la base avec le bras muni de deux douilles.
- 2. Serrez légèrement la molette.
- 3. Ajustez le support pour une vision et une utilisation optimales.
- 4. Serrez la molette pour fixer le support.



Etape 5 : installation du zūmo sur le support

- Ajustez la partie inférieure du zūmo dans le socle.
- 2. Inclinez le zūmo vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit mis en place.



Utilisation de la page Menu



- 1 Puissance des signaux satellites GPS.
- Etat de la technologie Bluetooth®.
- 3 Touchez pour sélectionner les modes moto, scooter, automobile ou piéton.
- 4 Etat de la batterie.
- 6 Heure actuelle. Touchez pour modifier les paramètres.
- **6** Touchez pour rechercher une destination.
- Touchez pour afficher la carte.
- Touchez pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable compatible.
- Touchez pour régler le volume.
- Touchez pour utiliser des outils tels que l'option Où suis-je ?, le menu Aide et les itinéraires

Sélection d'un mode d'utilisation









Votre zūmo présente différents modes d'utilisation, correspondant à différents modes de transport. Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment, en fonction de votre mode d'utilisation. Les rues en sens unique, par exemple, sont traitées différemment selon que vous marchez ou que vous conduisez.

Lorsque vous positionnez votre zūmo sur un support qui ne correspond pas au mode d'utilisation actif, le zūmo vous demande si vous souhaitez modifier le mode d'utilisation.

Pour modifier le mode d'utilisation :

- Touchez l'icône de mode d'utilisation.
- 2. Sélectionnez un mode, puis touchez OK.
- Touchez Oui, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer les paramètres.

Configuration du zūmo

L'appareil devrait s'allumer automatiquement s'il est branché et que le véhicule est en marche. Pour allumer le zūmo manuellement, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Acquisition des satellites

- Placez-vous dans un endroit dégagé, à l'extérieur des garages couverts et à bonne distance de tout bâtiment élevé.
- 2. Garez votre véhicule et allumez le zūmo.

L'acquisition de signaux satellites peut prendre quelques minutes. Les barres indiquent la puissance des signaux satellites GPS. Lorsqu'une barre est verte, le zūmo capte des signaux satellites. Vous pouvez à présent choisir une destination et suivre l'itinéraire correspondant.

Recherche d'une destination

La page Où aller ? propose plusieurs catégories à utiliser lors de la recherche d'adresses, de villes et d'autres lieux. La carte détaillée chargée sur votre zūmo contient des millions de points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.



1. Touchez Où aller ?.



4. Sélectionnez une destination.



Sélectionnez une catégorie.



5. Touchez Aller!.



3. Sélectionnez une sous-catégorie.



6. Suivez l'itinéraire !.

Suivi d'un itinéraire

Une ligne magenta marque votre itinéraire. Sur votre trajet, le zūmo vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Le coin supérieur gauche de l'écran indique la distance de la prochaine manœuvre et la voie de trafic dans laquelle vous devez vous trouver pour l'effectuer.

Si vous déviez de l'itinéraire initial, le zūmo recalcule l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.

Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales.



Définition d'une étape dans l'itinéraire

Vous pouvez ajouter une étape (point de passage) dans votre itinéraire. Le zūmo vous donne les directions jusqu'à cette étape, puis jusqu'à la destination finale.

- Dans un itinéraire actif, touchez Menu > Où aller ?.
- 2. Recherchez l'étape supplémentaire.
- 3. Touchez Aller!.
- Touchez Ajouter comme étape dans l'itinéraire pour ajouter cette étape avant votre destination.

Pour ajouter plusieurs étapes à l'itinéraire, modifiez l'itinéraire actuel. Reportez-vous à la page 9.

Suivi d'un détour

Si une route de votre itinéraire est barrée, vous pouvez la contourner.

- 1. Dans un itinéraire actif. touchez Menu.
- 2. Touchez Détour.

Le zūmo tente de vous ramener vers l'itinéraire initial le plus rapidement possible. Si l'itinéraire suivi est la seule option possible, le zūmo ne calcule pas de détour.

Arrêt de l'itinéraire

- 1. Dans un itinéraire actif, touchez Menu.
- 2. Touchez Arrêter.

Réglage du volume

Sur la page Menu, touchez Volume. Touchez et pour régler le volume principal. Touchez Silencieux pour désactiver le son.

Pour régler le niveau sonore des instructions vocales, du lecteur audio et du téléphone, touchez **Mélangeur**. Réglez les niveaux de volume, si nécessaire. Touchez **Restaurer** pour revenir aux paramètres de volume d'origine.



REMARQUE: appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour accéder rapidement aux paramètres de volume et de luminosité.

Où aller?

Le menu Où aller ? propose plusieurs catégories que vous pouvez utiliser pour rechercher des lieux. Pour savoir comment effectuer une recherche simple, reportez-vous à la page 6.

Recherche d'une adresse

La procédure à suivre pour rechercher une adresse peut varier selon les cartes chargées sur le zūmo. Toutes les données cartographiques n'offrent pas la recherche par code postal.

- 1. Touchez Où aller ? > Adresse.
- 2. Touchez Modifier l'Etat ou le Pays, le cas échéant.
- Touchez Tout rechercher.

OU

Touchez **Saisir ville** ou **Saisir code postal**, saisissez la ville ou le code postal, puis touchez **Terminé**. Sélectionnez la ville/le code postal dans la liste.

4. Saisissez le numéro de l'adresse, puis touchez **Terminé**.

- 5. Saisissez le nom de la rue, puis touchez **Terminé**.
- Sélectionnez la rue dans la liste, le cas échéant.
- 7. Touchez l'adresse, le cas échéant.

Recherche à proximité d'une autre position

Le zūmo recherche automatiquement les lieux à proximité de votre position actuelle.

- 1. Touchez Où aller ? > Proche de.
- 2. Sélectionnez une option :
 - Ma position actuelle : effectue une recherche à proximité de votre position actuelle.
 - Une autre ville : effectue une recherche à proximité de la ville saisie.
 - Mon itinéraire actuel : effectue une recherche sur votre itinéraire.
 - Ma destination : effectue une recherche à proximité de votre destination actuelle.
- 3. Touchez OK.

Options de la page Aller!

Touchez un élément de la liste des résultats de la recherche pour afficher la page Aller!.



- Touchez pour appeler le numéro correspondant à cette position, si un téléphone portable équipé de la technologie sans fil Bluetooth est connecté.
- 2 Touchez pour afficher l'itinéraire sur la carte. Reportez-vous à la page 14.
- **3** Touchez pour créer un itinéraire rue par rue jusqu'à cette position.
- **4** Touchez pour afficher cette position sur la carte.
- Touchez pour enregistrer cette position dans vos favoris. Reportez-vous à la page 11.

Utilisation des itinéraires personnalisés

Touchez Où aller ? > Itinéraires personnalisés. Sélectionnez l'itinéraire à emprunter, puis touchez Aller!.

Création d'un itinéraire personnalisé

Utilisez le zūmo pour créer et enregistrer des itinéraires avant votre prochain trajet. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 itinéraires.

- 1. Touchez Où aller ? (ou Outils) > Itinéraires personnalisés > Nouvel itinéraire.
- 2. Touchez Ajouter un point de départ.
- Définissez une position comme point de départ, puis touchez Sélectionner.
- 4. Touchez Ajouter une destination finale.
- 5. Définissez une position comme destination finale, puis touchez **Sélectionner**.



 Touchez pour ajouter une autre position à votre itinéraire. Touchez pour supprimer une position.

- Touchez Suivant pour calculer votre itinéraire et le visualiser sur la carte.
- 8. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'itinéraire et quitter.

Modification des itinéraires personnalisés

- Touchez Où aller ? (ou Outils) > Itinéraires personnalisés.
- Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez modifier.
- 3. Touchez Modifier.
- 4. Touchez une option pour modifier l'itinéraire :
 - puis touchez Terminé.

Modifier le nom : saisissez un nouveau nom.

- Ajout ou suppression d'étapes : ajoutez ou supprimez des points de l'itinéraire.
- Réorganiser les points manuellement : modifiez l'ordre des étapes de votre itinéraire.
- Réorganiser les points de façon optimale : classez automatiquement les étapes de l'itinéraire.
- Recalculer: modifiez la préférence de calcul de l'itinéraire par Temps le plus court, Distance la plus courte ou Vol d'oiseau.
- Supprimer : supprimez cet itinéraire.

Vos modifications sont enregistrées automatiquement lorsque vous quittez l'une des pages de modification de l'itinéraire.

Recherche d'un lieu à l'aide de la carte

Pour rechercher un lieu à l'aide de la carte, touchez **Où aller ?** > **Parcourir la carte** ou touchez un point quelconque de la carte.



- Touchez et faites glisser la carte pour visionner d'autres régions.
- Touchez + ou pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez un point quelconque de la carte.
 Une flèche indique la position.
- Touchez **Enregistrer** pour enregistrer cette position.
- Touchez Aller! pour naviguer jusqu'au lieu souhaité.
- Si le zūmo est en mode simulateur, touchez
 Fixer la position pour définir votre position à l'emplacement sélectionné. Reportez-vous à la page 28.

Manuel d'utilisation du zūmo série 600

Définition de la position d'origine

Vous pouvez définir l'endroit où vous vous rendez le plus souvent comme position d'origine.

- 1. Touchez Où aller ? > Retour domicile.
- 2. Sélectionnez une option.

Retour à la position d'origine

Une fois la position d'origine définie, vous pouvez programmer votre retour à tout moment. Touchez **Où aller?** > **Retour domicile**.

Modification de la position d'origine

Pour définir une nouvelle position d'origine, utilisez le menu Outils.

- Touchez Outils > Mes données > Définir la position d'origine.
- 2. Sélectionnez une option.

Recherche d'un lieu avec la fonction de recherche par nom

Si vous connaissez le nom du lieu recherché, vous pouvez le saisir à l'aide du clavier virtuel. Vous pouvez également saisir des lettres contenues dans le nom pour affiner la recherche.

- Touchez Où aller ? > Points d'intérêt > Saisir nom.
- Grâce au clavier virtuel, saisissez des lettres contenues dans le nom.
- 3. Touchez Terminé.

Utilisation du clavier virtuel

Lorsqu'un clavier virtuel s'affiche, touchez une lettre ou un chiffre pour le saisir.



- Touchez pour ajouter un espace.
- Touchez pour supprimer le caractère.

- Touchez pour sélectionner des mots récemment saisis et sélectionnés.
- Touchez Langue pour modifier la langue du clavier
- Touchez pour saisir des caractères spéciaux.

Recherche de destinations récentes

Le zūmo mémorise les 50 dernières recherches dans la liste Destinations récentes. Les lieux les plus récemment sélectionnés apparaissent en début de liste. Touchez **Où aller ?** > **Destinations récentes** pour afficher les éléments récemment trouvés.

Suppression des destinations récentes

Pour supprimer tous les lieux de la liste Destinations récentes, touchez **Effacer** > **Oui**. Tous les éléments de la liste sont supprimés, mais ce processus n'efface pas le lieu physique dans la mémoire du zūmo.

Utilisation des Favoris

Vous pouvez enregistrer des lieux dans vos Favoris afin de les retrouver rapidement et créer des itinéraires vers ceux-ci. Votre position d'origine est également mémorisée dans Favoris.

Enregistrement de votre position actuelle

Sur la page Carte, touchez l'icône du véhicule. Touchez **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.

Enregistrement des lieux trouvés

- Lorsque vous avez trouvé un lieu que vous souhaitez enregistrer, touchez Enregistrer sur la page Aller!.
- 2. Touchez **OK**. Le lieu est enregistré dans **Favoris**.

Recherche de lieux enregistrés

- 1. Touchez Où aller?.
- 2. Touchez Favoris.
- 3. Touchez une catégorie. Vos lieux enregistrés sont répertoriés.

Modification de lieux enregistrés

- 1. Touchez Où aller ? > Favoris.
- 2. Touchez la position à modifier.
- Touchez Modifier.
 - Modifier le nom : saisissez un nouveau nom, puis touchez Terminé.
 - Joindre une photo: sélectionnez une photo à affecter à la position. Pour charger des photos sur votre zūmo ou sur la carte mémoire, reportez-vous à la page 23.
 - Modifier le symbole cartographique : touchez un nouveau symbole.
 - Modifier le n° de téléphone : saisissez un numéro de téléphone, puis touchez Terminé.
 - Modifier les catégories : créez des catégories et modifiez celle dans laquelle la position est enregistrée.
 - Supprimer : touchez Oui pour supprimer cet élément de la liste Favoris.

Utilisation de la navigation photo

Vous pouvez charger des photos comportant des informations de position sur votre zūmo ou sur une carte mémoire et créer des itinéraires permettant d'y accéder.

- Rendez-vous sur le site http://connect.garmin .com/photos pour télécharger des photos comportant des informations de position.
- 2. Suivez les instructions données sur le site Web pour sélectionner et charger des photos.
- Touchez Où aller ? > Favoris > Photos.
 Les photos comportant des informations de
 position apparaissent.
- 4. Touchez une photo.

Utilisation des suppléments

Pour en savoir plus sur les suppléments, par exemple sur les alertes radars et le guide Travel Guide Garmin, reportez-vous aux pages 34 à 35.

- Touchez pour alterner entre une carte 3D (en trois dimensions) et une carte 2D (en deux dimensions).
- Touchez pour faire pivoter l'angle de vue dans les cartes 3D.
- Lorsque vous effectuez un zoom arrière, la carte se transforme en carte en relief numérique, affichant les contours de votre région.
- Continuez jusqu'au zoom arrière maximum pour afficher le globe terrestre. Touchez et faites tourner le globe pour accéder rapidement à différentes régions du monde.



REMARQUE: vous pouvez consulter des informations cartographiques détaillées uniquement lorsque les cartes des régions correspondantes sont chargées sur votre zūmo.

Saisie de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez accéder à cette position en saisissant ses coordonnées dans le zūmo. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor.

- 1. Touchez Où aller ? > Coordonnées.
- Touchez Format pour sélectionner le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez.
- Touchez un champ de direction pour sélectionner une nouvelle direction.
- 4. Touchez un champ numérique pour saisir les coordonnées, puis touchez **Terminé**.
- 5. Une fois les coordonnées saisies, touchez **Suivant**.

Utilisation des pages principales

Page Carte

Touchez Afficher carte pour ouvrir la page Carte.

- L'icône du véhicule indique votre position actuelle.
- Touchez l'affichage 3D de la carte pour sélectionner une vue de dessus
- Touchez et faites glisser la carte pour afficher une autre zone géographique (reportez-vous à la page 9).
- Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales.



Touchez pour afficher la page du prochain changement de direction ou la page d'affichage détaillé des intersections (sous réserve de disponibilité).

- 2 Touchez pour afficher la liste des changements de direction.
- **3** Touchez pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez l'icône du véhicule pour afficher la page Où suis-ie?.
- Touchez pour afficher le calculateur de voyage.
- **6** Touchez pour revenir à la page Menu.

Page des changements de direction



Lorsque vous suivez un itinéraire, la page des changements de direction affiche des instructions détaillées pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction. Touchez la barre de texte en haut de la page Carte pour ouvrir la page des changements de direction. Touchez un changement de direction

dans la liste pour afficher la page du prochain changement de direction correspondant. Touchez **Afficher carte** pour afficher l'itinéraire complet sur la carte.

Page du prochain changement de direction



Pendant le suivi d'un itinéraire, la page du prochain changement de direction affiche le changement de direction sur la carte, ainsi que la distance et le temps estimés restants avant celui-ci.

Pour afficher le prochain changement de direction sur la carte, touchez le coin supérieur gauche de la page Carte ou n'importe quel changement de direction sur la page des changements de direction. Le cas échéant, touchez **Assistant de voies de circulation** sur la page du prochain changement de direction pour afficher la page Assistant de voies de circulation pour le changement de direction en question.

Page Assistant de voies de circulation



Le cas échéant, la page Assistant de voies de circulation peut afficher la prochaine intersection et vous indiquer la voie sur laquelle vous devez vous insérer. Pour afficher la page Assistant de voies de circulation, touchez le coin supérieur gauche de la page Carte. Vous pouvez également accéder à la page Assistant de voies de circulation sur la page du prochain changement de direction.

Page Itinéraires



La page Itinéraires affiche les trois types d'itinéraires proposés pour vous rendre jusqu'à votre destination : temps le plus court, distance la plus courte et vol d'oiseau. Touchez un bouton d'itinéraire situé sur le côté de l'écran pour le sélectionner.

Sur la page Aller!, touchez l'onglet d'informations sur l'itinéraire pour ouvrir la page Itinéraires. Dans cet onglet, figurent le mode d'utilisation choisi, la distance et le temps nécessaire pour arriver à destination

Page Calculateur de voyage



Le calculateur de voyage fournit des statistiques utiles concernant votre trajet. Pour afficher le calculateur de voyage, touchez l'un des champs de données situé de chaque côté de **Menu** sur la page Carte.

Des coches vertes apparaissent en regard des champs de données affichés sur la page Carte.

Si vous faites de fréquentes étapes, ne mettez pas le zūmo hors tension de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Compas

Le compas GPS facilite la navigation. Aucun étalonnage n'est requis, en revanche le ciel doit être dégagé. Lorsque vous vous déplacez, le compas pivote.

Vous trouverez le compas sur la page Calculateur de voyage. Pour y accéder, touchez l'un des champs de données situés en regard du bouton **Menu**.

Modification des champs de données

Vous pouvez afficher différentes informations lorsque vous conduisez et que vous définissez votre itinéraire.

- Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez un champ de données dans le coin inférieur gauche ou le coin inférieur droit de la page Carte.
- Sur la page Calculateur de voyage, touchez un champ de données pour l'afficher sur la carte.

Réinitialisation des informations sur le trajet

Pour vous assurer de disposer d'informations précises sur le trajet, réinitialisez-les avant de prendre la route.

- Sur la page Carte, touchez un champ de données pour accéder à la page Calculateur de voyage.
- Touchez Réinitialiser, puis sélectionnez une option :
- Touchez Vitesse maximale pour réinitialiser la vitesse maximale.
- Touchez Données de trajet pour réinitialiser les informations contenues sur la page Calculateur de voyage.
- Touchez Jauge de carburant pour réinitialiser la jauge de carburant du calculateur de voyage.

Sur la page de réinitialisation, touchez **Paramètres de carburant** pour activer la jauge de carburant.

Calcul de la consommation

Lorsqu'il est connecté au support de montage pour moto, le zūmo peut vous avertir quand votre niveau de carburant est bas.

Touchez Outils > Paramètres > Jauge de carburant.

Calculer la consommation: touchez **Activé**. Une jauge de carburant apparaît sous le compas sur la page Carte.

Distance parcourue avec plein: saisissez la distance totale que peut parcourir votre moto avec un plein.

Avertissement niveau de carburant faible : cette option vous permet d'être averti lorsque votre niveau de carburant est bas.

Utilisation de l'alarme de carburant

Lorsque votre réserve d'essence est suffisamment vide pour déclencher l'alarme d'avertissement correspondante, une icône représentant une pompe à essence rouge s'affiche sur la page Carte. Touchez l'icône pour afficher la liste des stations service à proximité.

Utilisation de la fonction d'appel mains libres

La technologie Bluetooth vous permet de connecter votre zūmo à votre téléphone portable comme un périphérique mains libres.

Pour savoir si votre appareil équipé de la technologie Bluetooth est compatible avec le zūmo, rendez-vous sur le site www.garmin.com/bluetooth.

Couplage des appareils

La technologie sans fil Bluetooth établit une liaison sans fil entre des périphériques, un téléphone portable et le zūmo par exemple. La première fois que vous utilisez deux périphériques ensemble, vous devez les « coupler » en définissant une relation à l'aide d'un code PIN/mot de passe. Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.

Pour les coupler et les connecter, votre périphérique et le zūmo doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre. Le zūmo peut être connecté à un téléphone et à un casque simultanément.

Procédez au couplage à partir du zūmo ou du périphérique. Reportez-vous aux instructions de votre périphérique.

Lorsque vous allumez le zūmo, il tente de se connecter au dernier périphérique auquel il était précédemment connecté. Vous devrez éventuellement configurer votre périphérique pour qu'il se connecte automatiquement au zūmo à sa mise sous tension.

Une fois votre téléphone connecté au zūmo, vous pouvez passer des appels téléphoniques. Sur la page Menu, touchez **Téléphone** pour ouvrir le menu Téléphone.

Couplage du téléphone à l'aide du téléphone

- Activez le paramètre Bluetooth sur votre zūmo. Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth.
- 2. Sélectionnez Activé.
- Activez le composant Bluetooth de votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le menu Paramétrages, Bluetooth, Connexions ou Mains libres de votre téléphone.
- 4. Lancez une recherche des périphériques Bluetooth.
- 5. Sélectionnez le zūmo dans la liste des périphériques.
- 6. Saisissez 1234 sur votre téléphone.

Couplage du téléphone à l'aide du zūmo

- Activez le paramètre Bluetooth sur votre zūmo. Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth.
- 2. Sélectionnez Activé.
- 3. Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth.
- 4. Dans la section **Téléphone**, touchez **Ajouter** (ou **Modifier**).
- Activez le composant Bluetooth de votre téléphone. Activez le mode Visible/ Découvrable. Ces paramètres peuvent figurer dans le menu Bluetooth, Connexions ou Mains libres
- 6. Touchez **OK** sur le zūmo.
- Sélectionnez votre téléphone, puis touchez OK.
- 8. Saisissez 1234 sur votre téléphone.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, la fenêtre Appel entrant s'ouvre. Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel et arrêter la sonnerie.

Le microphone intégré est situé à l'avant du zūmo.

Appel en cours

Pour raccrocher, touchez > Fin d'appel.
Touchez > Options d'appel pour accéder aux options suivantes:

- Touches sonores: affiche un clavier vous permettant d'utiliser les systèmes automatisés, tels que la boîte vocale.
- Transfert audio sur téléphone: utile lorsque vous souhaitez éteindre le zūmo tout en continuant votre appel, ou en cas d'appel confidentiel. Pour repasser au mode précédent, touchez Transfert audio sur appareil.
- Microphone en sourdine.

Menu Téléphone

Sur la page Menu, touchez **Téléphone** pour afficher le menu Téléphone. Touchez **Etat** pour afficher l'intensité du signal, l'état de charge de la batterie et le nom du téléphone connecté.



REMARQUE: seuls certains téléphones prennent en charge l'ensemble des fonctions du menu Téléphone du zūmo.

Utilisation du répertoire

Chaque fois que votre téléphone portable se connecte au zūmo, le répertoire est automatiquement chargé dans le zūmo. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible.

- 1. Touchez **Téléphone** > **Répertoire**.
- 2. Touchez l'entrée du répertoire (contact) à appeler.
- 3. Touchez **Composer** pour appeler le contact.

Composition du numéro d'un point d'intérêt

- 1. Touchez Téléphone > Points d'intérêt.
- Recherchez le point d'intérêt (POI) à contacter.
- 3. Touchez Composer ou C.

Composition d'un numéro

- 1. Touchez **Téléphone** > **Composer**.
- 2. Saisissez le numéro et touchez Composer.

Affichage de l'historique des appels

Chaque fois que votre téléphone portable se connecte au zūmo, l'historique des appels est automatiquement transféré vers le zūmo. Il peut s'écouler quelques minutes avant que toutes les données ne soient transférées vers le zūmo.

- Touchez Téléphone > Historique des appels.
- Touchez une catégorie pour afficher les appels y appartenant. Les appels sont répertoriés dans l'ordre chronologique, les appels les plus récents figurant en tête de liste.
- 3. Touchez une entrée, puis Composer.

Appel au domicile

Saisissez le numéro de votre domicile pour l'appeler plus facilement.

Pour saisir votre numéro de téléphone :

- 1. Touchez Téléphone > Appel domicile.
- Touchez Saisir le numéro de téléphone pour utiliser le clavier ou touchez Sélectionner dans le répertoire (disponible uniquement si votre téléphone prend en charge le transfert de répertoires).
- Touchez Terminé > Oui. Le zūmo compose le numéro de téléphone de votre domicile.

Pour appeler votre domicile : Touchez Téléphone > Appel domicile.

Appels à l'aide de la numérotation vocale

Vous pouvez passer des appels en prononçant le nom du contact à appeler.

- 1. Touchez Téléphone > Numérotation vocale.
- 2. Prononcez le nom de la personne à appeler.



REMARQUE: vous devrez peut-être « apprendre » à votre téléphone à reconnaître vos commandes de numérotation vocale. Reportez-vous aux instructions de votre téléphone.

Utilisation des informations sur le trafic

Votre zūmo peut recevoir des informations sur le trafic FM TMC (Traffic Message Channel). Pour recevoir des informations sur le trafic, le zūmo doit être connecté à un récepteur d'info-trafic FM disponible en option. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/traffic.



REMARQUE: Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations sur le trafic.

Réception d'informations sur le trafic



Pour recevoir des informations sur le trafic, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le récepteur d'info-trafic doit être connecté au zūmo.
- Le récepteur d'info-trafic et le zūmo doivent être reliés à une source d'alimentation externe.
- Le récepteur d'info-trafic et le zūmo doivent se trouver à portée d'une station FM qui transmet des données sur le trafic.



REMARQUE: la chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-trafic.

Trafic dans votre région

Lorsque vous recevez des informations sur le trafic, une icône de trafic apparaît dans le coin supérieur gauche de la page Carte. L'icône de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.

Code couleur du degré de gravité

Couleur	Description	Signification	
Vert	Congestion faible	Le trafic reste fluide.	
Jaune	Congestion moyenne	Le trafic est légèrement perturbé.	
Rouge	Congestion importante	Le trafic est fortemen perturbé, voire interrompu.	

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le zūmo prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, le zūmo recalcule automatiquement l'itinéraire. L'encombrement ne sera pas

nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.

En cas de problème de circulation peu important sur votre itinéraire, l'icône de trafic affiche le temps supplémentaire qu'il faut ajouter à votre itinéraire. Le calcul de ce retard est inclus dans l'estimation de l'heure d'arrivée.

Contournement du trafic sur votre itinéraire :

- 1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
- 2. Touchez Trafic sur l'itinéraire.
- Touchez les flèches pour afficher d'autres problèmes de circulation sur votre itinéraire, le cas échéant.
- Touchez Eviter pour contourner le problème de circulation.

Affichage de la carte du trafic

La carte du trafic indique l'état de la circulation et les problèmes de circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

- 1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
- Touchez Afficher la carte du trafic pour visualiser les problèmes de circulation sur une carte.

Pour revenir à la carte standard, touchez l'icône de trafic, puis **Afficher la carte standard**.

Affichage des problèmes de circulation

- 1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
- Touchez Recherche de trafic pour afficher la liste des problèmes de circulation.
- Touchez un élément de la liste pour afficher le problème sur une carte ainsi que des détails sur le problème. S'il y a plusieurs problèmes de circulation, touchez les flèches pour passer aux autres ralentissements.

20

Utilisation des lecteurs audio

Utilisation d'un casque sans fil

Pour bénéficier d'une haute qualité audio, vous pouvez connecter un casque Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profil de distribution audio avancée). Pour plus d'informations sur la technologie Bluetooth, reportez-vous à la page 16.

Pour les coupler et les connecter, votre périphérique et le zūmo doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.

Couplage du casque

- Sur la page Menu, touchez Outils > Paramètres > Bluetooth.
- 2. Dans la section Audio, touchez **Ajouter** (ou **Modifier**).
- 3. Allumez le casque et activez le mode Visible/ Découvrable, si nécessaire.
- 4. Touchez **OK** sur le zūmo.
- 5. Sélectionnez le casque, puis touchez **OK**.
- Le cas échéant, saisissez le mot de passe ou le code PIN Bluetooth de votre casque, puis touchez Terminé.
- 7. Touchez OK.

Ecoute de musique

Chargez les fichiers de musique dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Reportez-vous à la page 23.

- 1. Touchez Outils > Lecteur audio.
- 2. Touchez **Source** pour afficher le lecteur MP3.
- 3. Touchez Parcourir.
- Touchez une catégorie et une sous-catégorie, si nécessaire.
- Pour écouter l'intégralité de la catégorie depuis le début de la liste, touchez Lecture totale. Pour commencer l'écoute par une chanson particulière, touchez le titre correspondant.

Piste en cours

Pochette de l'album



- Touchez la liste de chansons pour ajouter des chansons, en supprimer et passer à une autre chanson de la liste.
- Touchez
 pour régler le volume.

- Touchez pour écouter le début de la chanson en cours ; touchez à nouveau cette icône pour écouter la chanson précédente dans la liste. Touchez cette icône et maintenez votre pression pour revenir en arrière dans la chanson en cours.
- Touchez pour passer à la chanson suivante.
 Touchez cette icône et maintenez votre pression pour lire en accéléré la chanson en cours.
- Touchez pour interrompre la chanson.
- Touchez pour répéter la liste de chansons en cours.
- Touchez pour une lecture aléatoire de la liste de chansons.
- Touchez la pochette de l'album pour afficher des détails sur la chanson ou supprimer cette chanson de la liste.

Types de fichiers pris en charge

Le zūmo prend en charge les fichiers audio MP3 et les fichiers de liste de chansons M3U et M3U8.

Création et écoute de listes de chansons

Votre zūmo vous permet, d'une part, d'écouter des listes de chansons créées sur votre ordinateur, et d'autre part, de les enregistrer.

Manuel d'utilisation du zūmo série 600

Pour enregistrer votre liste de chansons en cours :

- Tout en écoutant de la musique dans le lecteur audio, touchez Parcourir > Liste de chansons > Enregistrer la liste de chansons en cours.
- 2. Saisissez un nom, puis touchez Terminé.

Pour créer une liste de chansons :

- Dans le lecteur audio, touchez Parcourir > Liste de chansons > Créer une nouvelle liste de chansons.
- 2. Sélectionnez des chansons.
- Touchez Précédent une fois l'ajout de chansons à la liste de chansons terminé.

Pour créer une liste de chansons sur un ordinateur :

- Sur votre ordinateur, utilisez un programme audio pour créer une liste de chansons de fichiers de musique. Enregistrez la liste de chansons au format M3U ou M3U8.
- Si nécessaire, utilisez un éditeur de texte pour supprimer le chemin d'accès des noms de fichiers dans le fichier M3U. Le fichier M3U ne doit indiquer que les noms de fichiers audio. Pour plus d'informations, consultez l'aide de votre programme audio.

 Transférez la liste de chansons et les fichiers audio sur le zūmo (reportez-vous à la page 23). Le fichier M3U doit se trouver au même endroit que les fichiers de musique.

Pour écouter une liste de chansons :

- Dans le lecteur audio, touchez Parcourir > Liste de chansons > Ouvrir la liste de chansons enregistrée. Toutes les listes de chansons disponibles s'affichent.
- Touchez une liste de chansons pour commencer la lecture de fichiers audio.

Pour modifier la liste de chansons en cours :

- Tout en écoutant de la musique dans le lecteur audio, touchez la liste de chansons.
- 2. Modifiez la liste de chansons :
 - Touchez Ajouter pour ajouter une chanson à la fin de la liste de chansons.
 - Touchez une chanson, puis touchez Supprimer pour la supprimer de la liste de chansons.

Ecoute de livres Audible

Pour acheter des livres auprès d'Audible.com[®], rendez-vous sur le site http://garmin.audible.com.

Ecoute d'un livre

- Touchez Outils > Lecteur audio.
- Touchez Source pour ouvrir le lecteur de livres Audible.
- 3. Touchez Parcourir.
- 4. Touchez une catégorie, puis un titre de livre.



- Touchez pour régler le volume.
- Touchez pour ignorer une section et sur pour revenir à une section précédente. Touchez l'icône et maintenez votre pression pour avancer ou revenir en arrière.
- Touchez pour interrompre la lecture du livre
- Touchez la couverture du livre pour afficher des informations plus détaillées sur l'ouvrage.

Utilisation de signets

Pour créer un signet, touchez et **Signet**. Pour afficher vos signets, touchez in, puis un signet. Touchez **Lecture** pour écouter le contenu du livre à partir du signet.

Gestion de fichiers

Vous pouvez enregistrer des fichiers (fichiers images JPEG et GPX, par exemple) dans la mémoire interne du zūmo ou sur une carte mémoire disponible en option.



REMARQUE: le zūmo n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me ou NT. Il ne l'est pas non plus avec Mac® OS 10.3 et versions antérieures. Il s'agit d'une limitation commune à la plupart des périphériques de stockage USB grande capacité.

Chargement de fichiers Etape 1 : insertion d'une carte mémoire

Pour insérer ou retirer la carte, appuyez dessus jusqu'au déclic. Cette étape est facultative.

Etape 2 : connexion du câble USB

Connectez le câble USB au connecteur situé sous le couvercle de la batterie du zūmo. Connectez la grande extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur

Votre zūmo et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles sur le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes montés sur les ordinateurs Mac



REMARQUE: les lecteurs du zūmo n'apparaissent pas sur certains systèmes d'exploitation ou ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous au fichier d'aide du système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

Etape 3 : transfert de fichiers vers le zūmo

Copiez les fichiers de votre ordinateur et collez-les dans le lecteur/volume du zūmo.

- 1. Recherchez le fichier à copier sur l'ordinateur.
- 2. Mettez le fichier en surbrillance et sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- Ouvrez le lecteur/volume de l'appareil « Garmin » ou de la carte mémoire.
- 4. Sélectionnez Edition > Coller.

Etape 4 : éjection et déconnexion du câble USB

Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône d'éjection su dans la zone de notification ou faites glisser l'icône du volume dans la Corbeille sous Mac. Déconnectez le zūmo.

Types de fichiers pris en charge

- Fichiers audio MP3
- Fichiers de listes de chansons M3U et M3U8
- Fichiers de livres audio AA
- Fichiers d'images JPEG et JPG
- Fichiers d'itinéraire GPX
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans l'application POI Loader
- Cartes, itinéraires, journaux de trajet et waypoints provenant de MapSource®

Suppression de fichiers

Connectez le zūmo à l'ordinateur, puis ouvrez le lecteur/volume du zūmo ou de la carte mémoire. Mettez le fichier à supprimer en surbrillance et appuyez sur la touche **Suppr** du clavier de votre ordinateur.



ATTENTION: si vous avez des doutes quant à la fonction d'un fichier, NE le supprimez PAS. La mémoire du zūmo contient des fichiers de données cartographiques cruciaux que vous NE devez PAS supprimer. Soyez particulièrement prudent avec les fichiers contenus dans les dossiers intitulés « Garmin »

Utilisation des outils

Le menu Outils offre de nombreuses fonctionnalités utiles lorsque vous vous déplacez d'une ville à l'autre ou dans le monde entier.

Paramètres

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux pages 28 à 32.

Où suis-je?

Touchez **Outils** > **Où suis-je** ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer votre position aux services d'urgence rapidement. Touchez un bouton situé à droite pour afficher les positions les plus proches de cette catégorie. Touchez **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.



Aide

Touchez **Outils** > **Aide** pour obtenir des informations sur l'utilisation de votre zūmo. Touchez une catégorie pour afficher les informations la concernant. Pour rechercher un mot clé dans les rubriques d'aide, touchez **Rechercher**.

Lecteur audio

Pour plus d'informations sur le lecteur audio, reportez-vous aux pages 21 à 22.

Visionneuse photos

Affichez des photos enregistrées dans le zūmo.

- 1. Touchez Outils > Visionneuse.
- Touchez une photo pour l'agrandir. Touchez Info pour consulter des informations sur le fichier et pour afficher cette photo lorsque vous allumez le zūmo.
- 3. Touchez Précédent.
- 4. Touchez les flèches pour afficher toutes les photos.

Affichage d'un diaporama

- 1. Touchez **Outils** > **Visionneuse** > **Diaporama** pour lancer un diaporama.
- 2. Touchez un point quelconque de l'écran pour arrêter le diaporama.

Itinéraires personnalisés

Pour plus d'informations sur les itinéraires, reportez-vous à la page 9.

Mes données

Touchez **Outils** > **Mes données** pour gérer et supprimer vos données enregistrées, vos favoris par exemple.

Si vous avez transféré un itinéraire depuis MapSource, touchez **Importer itinéraire à partir du fichier** pour utiliser cet itinéraire dans le zūmo.

Gestion des journaux de trajet

Des journaux de trajet sont enregistrés pendant vos déplacements.

Enregistrement des journaux de trajet

- Touchez Outils > Mes données > Gestion du journal de trajet > Journal de trajet actuel > Modifier > Journal d'archive.
- 2. Nommez le journal de trajet.
- Sélectionnez Terminé.

OU

Lorsque vous affichez le journal de trajet, touchez **Journal d'archive**.

Affichage des journaux de trajet

- Touchez Outils > Mes données > Gestion du journal de trajet.
- Afin d'afficher un journal de trajet pour un itinéraire en cours, sélectionnez Journal de trajet actuel ou choisissez un journal de trajet enregistré.
- Sélectionnez un segment ou touchez Afficher tous les segments.



Affichage des journaux de trajet sur une carte

- 1. Touchez Outils > Paramètres > Carte.
- Sous Journal de trajet, sélectionnez Afficher ou Masquer.

Un journal de trajet archivé apparaît sous la forme d'une ligne de couleur sur la carte.

Suppression des journaux de trajet

- Touchez Outils > Mes données > Gestion du journal de trajet.
- 2. Sélectionnez un journal de trajet.
- 3. Touchez Modifier > Effacer le journal.

Affichage d'un profil d'altitude pour un journal de trajet

- Touchez Outils > Mes données > Gestion du journal de trajet.
- 2. Sélectionnez un journal de trajet.
- Sélectionnez un segment ou Afficher tous les segments.
- 4. Touchez

Partage des journaux de trajet

- Insérez une carte mémoire dans l'appareil, puis touchez Outils > Mes données > Gestion des journaux de trajet > Journal de trajet actuel.
- 2. Sélectionnez un journal de trajet.
- 3. Touchez Exporter.
- 4. Nommez le journal de trajet.
- 5. Touchez Terminé.

Modification des journaux de trajet

- Touchez Outils > Itinéraires personnalisés.
- 2. Sélectionnez un journal de trajet.
- 3. Touchez Modifier.

Horloge universelle

Touchez **Outils** > **Horloge universelle** pour afficher l'heure actuelle dans différentes villes du monde. Touchez **Planisphère** pour afficher une carte.

Modification de la ville

- 1. Touchez Outils > Horloge universelle.
- 2. Touchez la ville à modifier.
- 3. Saisissez la nouvelle ville et touchez **Terminé**.
- 4. Touchez la nouvelle ville dans la liste et touchez **Enregistrer**.

Guide lexical

Le guide lexical Garmin met à votre disposition des ressources multilingues d'Oxford ainsi que cinq dictionnaires bilingues. Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Mots et expressions

- Touchez Outils > Guide lexical > Mots et expressions.
- 2. Touchez **Langue**, sélectionnez les langues **De** et **En**, puis touchez **Précédent**.
- 3. Sélectionnez une catégorie et recherchez une expression.
- Touchez Rechercher pour saisir le mot ou l'expression, le cas échéant. Touchez une expression pour afficher la traduction.
- 5. Touchez oppour écouter la traduction.

Astuces pour la fonction Mots et expressions

- Utilisez Recherche par mots clés pour rechercher toutes les expressions contenant un mot spécifique.
- Touchez un mot souligné pour utiliser un autre mot.
- Touchez Plus de variantes pour remplacer des mots dans la phrase ou obtenir une traduction différente.

Dictionnaires bilingues

Le guide lexical Garmin comprend cinq dictionnaires bilingues.

- 1. Touchez Outils > Guide lexical.
- 2. Touchez Dictionnaires bilingues.
- 3. Touchez une option de traduction. Au besoin, touchez **Vers l'anglais**.
- 4. Recherchez le mot et touchez-le.
- 5. Touchez \infty pour écouter la traduction.

Astuces bilingues

- Touchez Rechercher pour épeler le mot ou le début du mot.
- Touchez Légende pour obtenir des informations relatives aux abréviations, intitulés et symboles de prononciation de la langue sélectionnée.

L'intégralité du contenu linguistique (dictionnaire, mots et locutions) est fournie par © Oxford University Press. Les fichiers audio sont fournis par © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press et Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press et Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculatrice

- 1. Touchez Outils > Calculatrice.
- 2. Saisissez le premier chiffre de l'opération.
- 3. Touchez un opérateur (÷, ×, -, or +).
- 4. Saisissez le deuxième chiffre de l'opération.
- 5. Touchez =.
- 6. Touchez C pour réaliser un nouveau calcul.

Convertisseur d'unités

- 1. Touchez Outils > Convertisseur d'unités.
- Touchez Conversion, sélectionnez l'unité à convertir et touchez OK.
- 3. Touchez une unité de mesure vers laquelle effectuer la conversion.
- Sélectionnez une unité de mesure, puis touchez OK. Répétez l'opération, si nécessaire.

- 5. Touchez un rectangle vide.
- Saisissez une valeur et touchez **Terminé** pour convertir l'unité.
- 7. Touchez **Effacer** pour saisir une autre valeur.

Mise à jou des taux de conversion

Le zūmo vous permet de mettre à jour manuellement les taux de conversion des devises, de manière à toujours utiliser les derniers taux de change.

- Touchez Outils > Convertisseur d'unités > Conversion > Devise > OK > Mettre à jour.
- 2. Touchez le taux à mettre à jour.
- Touchez pour effacer le taux actuel. Saisissez un nouveau taux, puis touchez Terminé
- 4. Touchez **Enregistrer** pour terminer.

Touchez **Restaurer** pour utiliser le taux de d'origine.

Offres

En Amérique du Nord, si votre zūmo est livré avec un récepteur d'info-trafic TMC FM, vous pouvez recevoir des publicités et des coupons. Les publicités et les coupons sont enregistrés pour que vous puissiez y accéder à votre convenance.

- Touchez Outils > Offres.
- 2. Touchez une publicité et une position, si nécessaire.
- 3. Touchez pour afficher le coupon.



ATTENTION: ne tentez pas de noter les codes coupon en cours de conduite.

Personnalisation du zūmo

- 1. Touchez Outils > Paramètres.
- 2. Touchez le paramètre à modifier.



3. Touchez le bouton situé sous le nom du paramètre pour le modifier.





REMARQUE: certains menus et paramètres varient en fonction du mode d'utilisation sélectionné. Les icônes situées en regard des paramètres indiquent le ou les modes d'utilisation pour lesquels ils sont disponibles. Certains paramètres ne sont en effet pas disponibles dans tous les modes d'utilisation.

Modification des paramètres système

Touchez Outils > Paramètres > Système.

Simulateur GPS: activez le simulateur pour désactiver le mode GPS et simuler une navigation. Cette fonction économise également la batterie.

Mode d'utilisation: pour optimiser les itinéraires, indiquez votre méthode de navigation: **Automobile, Moto, Piéton, Scooter**. Reportezvous à la page 5.

Unités : définissez Kilomètres ou Miles comme unité de mesure.

Configuration du clavier : sélectionnez la configuration de clavier que vous préférez.

- AZERTY : configuration similaire à celle d'un clavier d'ordinateur.
- ABCDE : configuration alphabétique du clavier.
- Grand format : configuration qui permet de sélectionner des lettres parmi des séries de 6 lettres à la fois

Info produit : affichez le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et le numéro de version audio du zūmo. Vous devez disposer de ces informations lorsque vous mettez à jour le logiciel système ou lorsque vous achetez des cartes supplémentaires.

Restaurer : restaurez les paramètres système d'origine.

Modification des paramètres de navigation

Touchez Outils > Paramètres > Navigation.

Préférences d'itinéraire : sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire que vous préférez :

- Temps le plus court : calculez les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Distance la plus courte : calculez les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.
- Vol d'oiseau : calculez des itinéraires point à point (sans routes).

Contournements : sélectionnez les types de routes à éviter ou à emprunter lors de vos itinéraires.

Restaurer : restaurez les paramètres de navigation d'origine.

Mode nouveau calcul : sélectionnez la méthode de calcul que votre zūmo doit utiliser si vous déviez de votre itinéraire.

Réglage des paramètres d'affichage

Touchez Outils > Paramètres > Affichage.

Mode Couleur: sélectionnez Mode Jour en cas d'environnement lumineux, Mode Nuit en cas d'environnement sombre ou Auto pour passer automatiquement de l'un à l'autre.

Capture d'écran : activez le mode Capture d'écran. Touchez o ou sur la page Carte pour prendre une capture d'écran. Le fichier bitmap d'image est enregistré dans le dossier Garmin\Screenshot de la mémoire interne du zūmo.

Luminosité : réglez le niveau de luminosité du rétroéclairage. La réduction de la luminosité du rétroéclairage augmente la durée de vie de la batterie.

Ecran tactile : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour étalonner l'écran tactile.

Restaurer : restaurez les paramètres d'affichage d'origine.

Mise à jour des paramètres de l'heure

Touchez Outils > Paramètres > Heure.

Format d'heure : sélectionnez le format 12 heures, 24 heures ou l'heure UTC.

Heure actuelle : sélectionnez Automatique pour mettre à jour l'heure automatiquement. Lorsque l'option Automatique n'est pas sélectionnée, vous pouvez régler l'heure par incréments de 15 minutes.

Restaurer : restaurez les paramètres de l'heure d'origine.

Définition des langues

Touchez Outils > Paramètres > Langue.

Voix : changez la langue des instructions vocales.

Texte: modifiez la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran. Les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données de carte, telles que les noms de rues

Clavier: sélectionnez le clavier de votre langue. Vous pouvez également changer la langue du clavier sur tout type de clavier en touchant le bouton Langue.

Restaurer: restaurez les langues d'origine.

Modification des paramètres de carte

Touchez Outils > Paramètres > Carte.

Détails cartographiques : réglez le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision cartographique peut ralentir le tracé de la carte.

Affichage carte : sélectionnez une perspective de carte.

- Tracé en haut : affichez la carte en 2 dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
- Nord en haut : affichez la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- **3D** : affichez la carte en trois dimensions (3D) avec Tracé en haut.

Véhicule: touchez Modifier pour modifier l'icône utilisée pour afficher votre position sur la carte. Touchez l'icône que vous souhaitez utiliser, puis OK. D'autres icônes de véhicule peuvent être téléchargées à l'adresse www.garmingarage.com.

Journal de trajet : affichez ou masquez le journal de vos trajets. Pour effacer votre journal de trajet, touchez Outils > Mes données > Effacer Journal de trajet.

Infos carte : affichez les cartes chargées sur le zūmo et leurs versions. Touchez une carte pour l'activer (carte cochée) ou la désactiver (carte non cochée).

Restaurer : restaurez les paramètres de carte d'origine.

Ajout de paramètres de sécurité

Touchez Outils > Paramètres > Sécurité.

Garmin Lock: permet d'activer la fonction Garmin Lock™ pour verrouiller le zūmo. Saisissez un code PIN à 4 chiffres et définissez un emplacement de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

Mode Sécurité: permet d'activer ou de désactiver le mode Sécurité. Lorsque le véhicule se déplace, le mode Sécurité désactive toutes les fonctions de l'appareil qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient par conséquent de le distraire pendant la conduite.

Restaurer: permet de restaurer les paramètres de sécurité d'origine. La restauration des paramètres de sécurité n'efface pas le code PIN du verrouillage Garmin Lock ni l'emplacement de sécurité.

Affichage d'informations sur l'abonnement aux services d'info-trafic TMC FM



REMARQUE: vous pouvez uniquement accéder aux paramètres de trafic si le zūmo est connecté à une alimentation externe et à un récepteur d'info-trafic TMC FM.

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Trafic**. Les paramètres de trafic varient en fonction du pays que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale

Activer trafic: activez et désactivez le service d'info-trafic.

Actuel : choisissez le fournisseur à utiliser. Sélectionnez **Automatique** pour utiliser le meilleur fournisseur du secteur ou choisissez un fournisseur en particulier à utiliser.

Plus d'infos: recherchez des fournisseurs de services d'info-trafic TMC supplémentaires. Si vous vous trouvez dans un nouveau secteur, touchez **Oui** pour effacer le tableau des fournisseurs.

Abonnements: affichez vos abonnements aux services d'info-trafic FM et leurs dates d'expiration (sur les appareils nord-américains, ces informations apparaissent sur la page principale des paramètres de trafic).

Ajouter (ou Abonnements > Ajouter): ajoutez un nouvel abonnement aux services d'info-trafic. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour souscrire un abonnement.

Le code d'abonnement info-trafic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-trafic, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.

Modification des paramètres de la technologie Bluetooth

Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth.

Téléphone ou Audio : sélectionnez Ajouter > OK pour coupler l'appareil avec un périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth. Pour bénéficier d'une haute qualité audio sans fil, connectez un casque Bluetooth. Reportez-vous aux pages 16 à 18. Sélectionnez Modifier pour coupler un autre périphérique et vous y connecter. Le code PIN du zūmo (ou mot de passe) est 1234.

Abandon : sélectionnez le périphérique que vous souhaitez déconnecter, puis touchez **Oui**.

Supprimer : sélectionnez le périphérique que vous souhaitez supprimer de la mémoire du zūmo, puis touchez **Oui**.

Bluetooth: permet d'activer et de désactiver le composant Bluetooth. L'icône Bluetooth apparaît sur la page Menu si le composant Bluetooth est activé. Pour empêcher la connexion automatique d'un périphérique, sélectionnez Désactivé.

Nom de l'appareil : donnez un nom à votre zūmo, afin de l'identifier parmi les périphériques dotés de la technologie Bluetooth. Touchez **Terminé**.

Restaurer: permet de restaurer les paramètres Bluetooth d'origine. Ceci n'efface pas les informations relatives au couplage.

Modification des paramètres des alarmes de proximité

Vous devez disposer d'alarmes de proximité (comme des points d'intérêt personnalisés, une base de données d'alertes radars ou un TourGuide®) chargées pour régler les paramètres d'alarmes de proximité. Reportez-vous aux pages 34 à 35.

Touchez Outils > Paramètres > Alarmes de proximité.

Alertes points d'intérêt/radars : touchez Modifier pour activer ou désactiver les alarmes lorsque vous vous approchez de points d'intérêt personnalisés ou de radars.

TourGuide : définissez le mode d'activation audio de TourGuide. Sélectionnez Lecture Auto pour écouter le tour complet programmé, Avertir pour afficher l'icône du haut-parleur ♀ sur la carte lorsque des informations relatives au tour sont disponibles en cours d'itinéraire ou Désactivé.

Restaurer : restaurez les paramètres d'origine des alarmes de proximité.

Restauration de tous les paramètres

- 1. Touchez Outils > Paramètres.
- Touchez Restaurer.
- 3. Touchez Oui.

Suppression des données utilisateur



ATTENTION: cette opération supprime toutes les informations saisies par l'utilisateur.

- Lors de la mise sous tension du zūmo, maintenez votre doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 2. Maintenez le doigt appuyé jusqu'à l'apparition d'un message.
- Touchez Oui pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres d'origine sont restaurés. Tous les éléments enregistrés sont effacés.

Annexes

Chargement du zūmo

Chargez le zūmo pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser sur batterie.

- Utilisez le câble allume-cigare.
- Utilisez le support de montage pour moto.
- Utilisez le câble USB.
- Utilisez le chargeur secteur en option.
- Utilisez le chargeur de batterie en option.

Réinitialisation du zūmo

Si le zūmo cesse de fonctionner, éteignez-le, puis rallumez-le.

Si le problème persiste, touchez le bouton \bigcirc et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Rallumez le zūmo. Il devrait fonctionner normalement.

Etalonnage de l'écran

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, procédez à un étalonnage.

- 1. Touchez Outils > Paramètres > Affichage.
- 2. Sous Ecran tactile, touchez Etalonner.
- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Verrouillage du zūmo

Garmin Lock est un système antivol qui verrouille le zūmo. Chaque fois que vous allumez le zūmo, saisissez le code PIN ou accédez à l'emplacement de sécurité

- 1. Touchez Outils > Paramètres > Sécurité.
- Touchez le bouton situé sous Garmin Lock.
- 3. Saisissez un code PIN à 4 chiffres et définissez un emplacement de sécurité.

Qu'est-ce qu'un emplacement de sécurité ?

Sélectionnez un emplacement où vous vous rendez souvent, votre domicile par exemple, comme emplacement de sécurité. Si le zūmo capte des signaux satellites et que vous vous trouvez à l'emplacement de sécurité, vous n'avez pas besoin de saisir le code PIN.



REMARQUE: si vous oubliez votre code PIN ou votre emplacement de sécurité, vous devez envoyer votre zūmo à Garmin afin de le faire débloquer. Vous devez également envoyer un justificatif d'enregistrement du produit ou une preuve d'achat.

nüMaps Guarantee™

Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre zūmo à l'adresse http://my.garmin.com dans les 60 jours qui suivent la première acquisition de signaux satellites par le zūmo. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition de signaux satellites par le zūmo. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/numaps.

Cartes supplémentaires

Vous pouvez acheter des cartes supplémentaires pour votre zūmo. Pour afficher la liste des cartes compatibles avec votre zūmo, rendez-vous sur la page du produit zūmo du site Web Garmin (www.garmin.com) et cliquez sur l'onglet Cartographie.

Mise à jour du logiciel

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com /products/webupdater, puis téléchargez le logiciel WebUpdater sur votre ordinateur.
- Connectez le zūmo à votre ordinateur à l'aide du câble mini-USB.
- Exécutez WebUpdater et suivez les instructions à l'écran.

Une fois que vous avez confirmé votre volonté d'effectuer une mise à jour, WebUpdater télécharge automatiquement la mise à jour et l'installe sur votre zūmo.

Suppléments et accessoires en option

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles en option, rendez-vous sur http://buy.garmin.com, www.garmin.com/extras ou contactez votre revendeur Garmin.

Alertes Radars

Des informations sur les alertes radars sont disponibles dans certains secteurs. Consultez le site à l'adresse http://my.garmin.com pour en connaître les disponibilités. Le zūmo comprend les positions de centaines de radars pour ces secteurs. Votre zūmo vous prévient lorsque vous vous approchez d'un radar et peut vous avertir si vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine, ce qui signifie que vous avez toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a sa propre date d'expiration.



ATTENTION: Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Points d'intérêt personnalisés

Utilisez POI Loader pour charger des points d'intérêt personnalisés sur votre zūmo. Des bases de données de points d'intérêt personnalisés sont disponibles auprès de diverses entreprises sur Internet. Certaines bases de données personnalisées contiennent des alertes pour certains points, comme des radars ou des zones à proximité d'écoles.

Visitez le site à l'adresse www.garmin.com/extras et cliquez sur **POI Loader** pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de POI Loader. Appuyez sur **F1** pour consulter le fichier d'aide.

Pour afficher vos points d'intérêt personnalisés, touchez Où aller ? > Suppléments > Points d'intérêt personnalisés. Pour modifier les paramètres des alertes points d'intérêt/radars, touchez Outils > Paramètres > Alarmes de proximité > Alertes points d'intérêt/radars.

Pour supprimer les points d'intérêt personnalisés du zūmo, connectez-le à l'ordinateur. Ouvrez le dossier **Garmin\poi** du lecteur du zūmo ou de la carte mémoire. Supprimez le fichier nommé **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide permet au zūmo de lire les tours audio GPS d'autres entreprises. Grâce à ces tours audio, vous pouvez par exemple suivre un itinéraire tout en découvrant des faits intéressants sur les sites historiques de l'itinéraire. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.garmin.com/extras et cliquez sur POI Loader.

Pour afficher vos fichiers TourGuide, touchez Où aller ? > Suppléments > Points d'intérêt personnalisés. Pour modifier les paramètres TourGuide, touchez Outils > Paramètres > Alarmes de proximité > TourGuide.

Travel Guide Garmin

Tout comme les guides touristiques traditionnels sur papier, le guide Travel Guide Garmin contient des informations détaillées sur certains types de lieux, par exemple les restaurants, les hôtels, etc. Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Pour utiliser Travel Guide, insérez la carte mémoire dans le zūmo. Touchez **Où aller ?** > **Suppléments**. Touchez le nom de votre guide Travel Guide pour l'afficher.

Informations relatives à la batterie

Ce produit contient une batterie lithium-ion, remplaçable par l'utilisateur. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, n'exposez pas le zūmo à la lumière directe du soleil ni à une chaleur excessive de manière prolongée.

L'icône de la batterie située dans le coin de la page Menu indique l'état de la batterie du zūmo. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement la batterie, puis rechargez-la. Ne débranchez pas le zūmo tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Remplacement de la batterie du zūmo

Si la batterie du zūmo a besoin d'être remplacée, utilisez une batterie lithium-ion Garmin 010-11143-00. Achetez une batterie de remplacement sur le site http://buy.garmin.com. Contactez votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut appropriée de la batterie.

Chargement du zūmo

- Utilisez le câble allume-cigare.
- Utilisez le support de montage pour moto.
- Utilisez le câble USB en option.
- Utilisez le chargeur secteur en option.



REMARQUE: lorsque le zūmo est éteint et se trouve dans le support de montage pour moto, la batterie ne se charge pas.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Eteignez le rétroéclairage (Outils > Paramètres > Affichage > Luminosité).
- Désactivez le composant Bluetooth (reportez-vous à la page 16).

 Ne laissez pas le zūmo directement exposé aux rayons du soleil. Evitez l'exposition prolongée de l'appareil à une chaleur excessive.

Remplacement du fusible



ATTENTION: lors du remplacement du fusible, ne perdez aucune petite pièce et veillez à les remettre au bon endroit.

Si l'appareil ne se charge pas dans le véhicule, il peut s'avérer utile de remplacer le fusible se trouvant à l'extrémité de l'adaptateur pour voiture.

- Dévissez l'extrémité noire et arrondie, puis retirez-la
- 2. Retirez le fusible (cylindre en verre et argenté) et remplacez-le par un fusible 3A.
- Veillez à placer la pointe argentée dans l'extrémité noire. Vissez-la sur l'extrémité noire.



A propos des signaux satellites du GPS

Le zūmo doit acquérir les signaux satellites du système GPS (Global Positioning System) pour fonctionner. Si vous êtes à l'intérieur, à proximité de grands bâtiments ou d'arbres, ou dans un parking couvert, le zūmo ne peut pas capter les signaux satellites. Pour utiliser le zūmo, rendezvous dans une zone dégagée.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, visitez la page Web (en anglais) www.garmin.com/aboutGPS.

Montage sur le tableau de bord

Utilisez le disque de montage fourni pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales.



ATTENTION : l'adhésif de montage **permanent** est extrêmement difficile à retirer une fois posé.

- Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- Retirez le film de protection de l'adhésif sous le disque.
- 3. Placez le disque sur le tableau de bord.
- 4. Retirez le plastique transparent du disque.
- 5. Placez le support à ventouse sur le disque. Abaissez le levier (vers le disque).

Retrait du zūmo et des supports

Pour retirer le zūmo du socle fixé sur le support à ventouse ou le support de montage pour moto, appuyez sur le bouton situé sur le côté du socle et basculez le zūmo vers l'avant. Positionnez le cache étanche sur le socle de montage pour moto.

Pour retirer le socle du support à ventouse, tournez le socle vers la droite ou la gauche. Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du socle libère la rotule du support de montage.



REMARQUE: pour reconnecter le socle au support à ventouse, usez de votre force. Appuyez fermement sur la rotule pour l'insérer dans la partie creuse.

Pour retirer le support à ventouse du pare-brise, tirez le levier vers vous. Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Entretien du zūmo

Le zūmo contient des composants électroniques qu'une vibration ou un choc violent peut irrémédiablement endommager en dehors d'une utilisation normale sur une moto ou dans une voiture. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre zūmo, évitez de laisser tomber l'appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Nettoyage du boîtier

Le zūmo est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et ne nécessite aucun entretien de la part de l'utilisateur, à l'exception du nettoyage. Nettoyez le boîtier externe (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé de détergent non abrasif, puis essuyez-le. Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique.

Nettoyage de l'écran tactile

Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. Au besoin, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes. Appliquez le liquide sur le chiffon, puis nettoyez délicatement l'écran tactile.

Protection du zūmo

- Ne rangez pas le zūmo dans un endroit où il puisse être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque d'entraîner des dommages permanents.
- Bien qu'un stylet de PDA puisse être utilisé sur l'écran tactile, ne le faites en aucun cas en conduisant. N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

Prévention des vols

- Pour éviter le vol, rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas. Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit à l'adresse http://my.garmin.com.
- Utilisez la fonction Garmin Lock. Reportezvous à la page 33.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que ledit produit zūmo est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité relative à votre produit Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT LE zūmo, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans et concernant le Logiciel est la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et qu'il est protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et par les traités internationaux relatifs au copyright.
Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel constituent

d'importants secrets de fabrication de Garmin et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des Etats-Unis d'Amérique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P): $136 \times 83,4 \times 24$ mm (5.35 × 3.28 × 0.94 po)

Poids: 270 g (6,17 oz)

Ecran : diagonale de 4,3 po, 480×272 pixels ; écran TFT WQVGA au format paysage ; écran

tactile avec rétroéclairage blanc

Boîtier: étanche, conformément à la norme IPx7

Plage de températures (fonctionnement) : de -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Plage de températures (chargement) : de 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F)

Stockage de données : mémoire interne et carte mémoire amovible en option. Stockage de données à durée illimitée.

Interface informatique: stockage USB grande

capacité, plug-and-play

Prise casque : 3,5 mm standard **Durée de charge** : 4 heures environ

Alimentation: alimentation CC avec câble allumecigare fourni et socle ou support de montage pour moto, ou bien alimentation CA avec un accessoire disponible en option

Utilisation: 10 W max.

Autonomie de la batterie : 3 à 7 heures en fonction de l'utilisation et des paramètres

Type de batterie : batterie lithium-ion amovible

Récepteur GPS : haute sensibilité

Durées d'acquisition* :

A chaud : < 1 s A froid : < 38 s

Réinitialisation usine : < 45 s

*Moyenne, pour un récepteur fixe par beau temps.

Dépannage

Problème/Question	Solution/Réponse
Mon zūmo ne reçoit aucun signal satellite.	Sortez le zūmo des garages couverts et éloignez-le des grands bâtiments ou des arbres. Restez immobile pendant quelques minutes.
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.	Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°. Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre. Installez la ventouse tel que décrit à la page 2.
Le zūmo ne parvient pas à se recharger dans mon véhicule.	Vérifiez le fusible du câble allume-cigare. Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique. Votre zūmo ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (32 °F et 113 °F). Si le zūmo est exposé directement aux rayons du soleil ou dans un environnement à haute température, il ne peut pas être chargé.
Comment effacer mes données utilisateur ?	Lors de la mise sous tension du zūmo, maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran. Maintenez le doigt appuyé jusqu'à l'apparition d'un message. Touchez Oui pour effacer toutes les données utilisateur.
Le zūmo est verrouillé/ figé.	Si l'écran du zūmo cesse de fonctionner, éteignez-le puis rallumez-le. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Rallumez le zūmo. Il devrait fonctionner normalement.
L'écran tactile ne répond pas correctement aux pressions des doigts.	Eteignez le zūmo. Laissez un doigt appuyé sur l'écran et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé. Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'écran d'étalonnage apparaisse. Suivez les instructions présentées à l'écran.
La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).
Mon téléphone ne se connecte pas au zūmo.	Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth . Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur Activé . Vérifiez que votre téléphone est allumé et qu'il se trouve à moins de 10 mètres (environ 33 pieds) du zūmo. Rendez-vous sur la page www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.

Problème/Question	Solution/Réponse
Comment puis-je savoir que mon zūmo est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre zūmo est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole présentant un zūmo connecté à un ordinateur s'affiche. Vous devriez également voir apparaître un nouveau disque amovible dans Poste de travail .
Mon ordinateur ne détecte jamais la connexion du zūmo.	 Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Eteignez le zūmo. Branchez le câble USB à l'ordinateur et au zūmo. Le zūmo se met sous tension et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité.
Les nouveaux lecteurs amovibles n'apparaissent pas dans ma liste de lecteurs.	Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs correspondant à votre zūmo. Reportez-vous au fichier d'aide du système d'exploitation pour savoir comment mapper/attribuer des lettres aux lecteurs.
Je ne reçois aucune information sur le trafic.	Vérifiez que vous vous trouvez dans une zone de couverture. Vous devez vous trouver dans une zone de couverture pour obtenir des informations sur le trafic dans cette zone. Vérifiez que le récepteur d'info-trafic TMC FM est connecté au connecteur d'alimentation du socle et à une prise d'alimentation de votre véhicule.
Comment puis-je trouver des restaurants à proximité de l'hôtel où je séjournerai ?	 Touchez Où aller ? > Proche de > Une autre ville (saisissez ensuite votre lieu de villégiature). Recherchez l'hôtel et touchez Aller! Touchez Menu > Où aller ? > Proche de > Ma destination. Recherchez un restaurant. Les restaurants les plus proches de l'hôtel sont répertoriés en premier.
Comment puis-je retrouver mon véhicule sur un parking ?	Touchez Où aller ? > Favoris > Dernière position > Aller ! . Naviguez jusqu'à votre véhicule !

accessoires 34 affichage, paramètres 29 affichage de la carte en 2D 12, 30 affichage de la carte en 3D 12, 30 Aide 24 Aide sur l'appareil 24 alertes alerte radar 34 proximité 31 antenne du récepteur d'info-trafic 2 appel depuis la page Aller! 8 domicile 18 fin d'appel 17 historique 18 réponse 17 silencieux 17 appel entrant 17 apssistance d'urgence 24 Assistant de voies de circulation 14 Audible, livres 22 B base de données d'alertes radars 34 baste de données des zones à proximité d'écoles 34 batterie lithium-ion 35, 39 boîte vocale 17 bouton Marche/Arrêt 1	Garmin Lock 33 code postal 8 compas 15 connexion à l'ordinateur 23 contacter Garmin i contours de carte 12 conversion devise 27 unités 27 coordonnées 12 couleur de fond 29 couplage avec un téléphone portable 16, 17 D Déclaration de conformité 38 définition de votre position 9 dernière position 41 détour 7 devise, conversion 27 dictionnaires bilingues 26 directions de conduite 13 disque pour tableau de bord 36 Domicile numéro de téléphone 18 position 10 données utilisateur, suppression 32 E écran captures d'écran 29	nettoyage 37 paramètres 29 emplacement de sécurité 33 enregistrement 38 lieux trouvés 11 votre position actuelle 9, 11, 24 entretien du zūmo 37 étape, ajout 7 éviter trafic 19 types de route 29 vols 38 F Favoris 11 modification 11 favoris enregistrement 11 fichiers 23 gestion 23 suppression 23 transfert 23 types pris en charge 23 fichiers audio MP3 chargement 23 lecture 21 fonction antivol 30, 33 fonctions de téléphonie mains libres 16–18 fuseau horaire 29 fusible, remplacement 36
--	---	--

G	partage 25	mise à jour	points d'intérêt personnalisés 34
Garmin Lock 30, 33	présentation sur la carte 25	cartes 33	position actuelle, enregistrement 11
GPS	suppression 25	logiciel 33, 34	prise casque 39
à propos du GPS 36	V.	mode d'utilisation 5, 28	prochain changement de direction, page 13
désactivation/activation 28	K	mode Sécurité 30	profil de voix 29
guide lexical 26	kilomètres 28	montage	publicités 27
Н	L	retrait du support de montage 37	R
	langue du texte 29	sur le tableau de bord 36	rangement du zūmo 37
heure, paramètres 29	lecteur audio 21–22	sur une moto 3–5	recherche de lieux 6
horloge universelle 26	lecteur de carte SD 1	musique 21	adresse 8
1	liste de chansons 21	myGarmin i	à proximité d'une autre position 8
icône de limite de vitesse 7, 13	création 22	N	élément sur la carte 9
icône de position 30	depuis l'ordinateur 22	navigation	lieux enregistrés (Favoris) 11
icône du véhicule 13, 30	enregistrement de la liste de chansons	mode 28	Options de la page Aller! 8
informations relatives à la batterie 35	en cours 22	paramètres 28	par code postal 8
informations sur le trajet, réinitialisation 15	lecture 22	navigation photo 11–12	par nom 10
instructions détaillées 13	modification 22	nüMaps Guarantee 33	sélections récentes 10
itinéraire	livres 22	numéro d'identification de l'appareil 28	utilisation de photos 11–12
ajout d'une étape 7	logiciel	numéro de série 1	recherche par nom 10
détour 7	contrat de licence 38	numérotation vocale 18	réinitialisation
importation 24	mise à jour 34		données de trajet 15
modification 9	version 28	0	vitesse maximale 15
personnalisé 9–12	luminosité 29	Options de la page Aller! 8	répertoire 17
simulation 28		Où aller? 8–12	Retour maison 10
suivi 7	М	Où suis-je? 24	retrait du support de montage 37
vol d'oiseau 28	M3U, format de liste de chansons 22	Outils 24–27	-
	mappemonde 12		S
J	MapSource 33	Р	sécurité, paramètres 30
journaux de trajet 24, 30	Mes données 24	paramètres	signaux satellites 36
affichage 25	mesures, conversion 27	restauration 32	signets 22
enregistrement 24	micro 1	personnalisation du zūmo 28–32	silencieux
modification 25	miles 28	photos 24	appel téléphonique 17

Manuel d'utilisation du zūmo série 600

audio 7	U
simulation d'un itinéraire 28	unités, conversion 27
socle 2	USB 23
sortie audio 7	éjection 23
prise casque 39	mode de stockage grande capacité 23
suppléments 11, 34, 35	
support à ventouse 2	V
suppression	verrouillage du zūmo 33
caractère 10	version audio 28
Favoris 9, 11	vitesse maximale, réinitialisation 15
fichiers 23	vol d'oiseau, définition d'un itinéraire 9, 28
itinéraire 9	volume 7
journal de trajet 25	
liste des destinations récentes 10	W
points d'intérêt personnalisés 35	WebUpdater 34
toutes les données utilisateur 32	7
système, paramètres 28	_
_	zone de recherche 8
Т	zoom 9
technologie Bluetooth 16–18	
casque 21	
couplage avec un téléphone 16, 31	
paramètres 31	
suppression d'un téléphone 31	
TourGuide 31, 35	
traduction de mots 26	
trafic 19–20	
ajout d'abonnements aux services	
d'info-trafic 30	
incidents 19	
transfert de fichiers 23	
Travel Guide 34, 35	
types de fichier pris en charge 23	

44

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taïwan

www.garmin.com